Рекламный вариант



прибора "Пульсар-3.1М" в комплекте с ПЭВМ

Демонстрационная версия работы

ООО «ПТП ЭРА-1»

Оглавление

| Введение | 3 |
|---|----|
| Экран «Учет» | 4 |
| Основные элементы | 4 |
| Ввод/вывод линии в учет/из учета | 5 |
| Изменение максимального расхода по линии | 5 |
| Изменение оптимального диапазона расхода по линии | 5 |
| Изменение размерности отображения расхода по линиям | 5 |
| Экран «Таблицы Кф» | 6 |
| Основные элементы | 6 |
| Вывод на экран текущей таблицы К-факторов по линии | 6 |
| Редактирование таблицы К-факторов и ввод в учет | 7 |
| Загрузка таблицы К-факторов из архива | 7 |
| Экран «Режим работы» | 8 |
| Основные элементы | 8 |
| Управление группами линий | 8 |
| Ввод ручных значений плотности по группам | 9 |
| Экран «Отчеты» | 10 |
| Общие положения | 10 |
| Основные элементы | 10 |
| Просмотр, печать отчетов | 10 |
| Автоматическая печать отчетов | 10 |
| Экран «Доступ» | 11 |
| Основные элементы | 11 |
| Регистрация и выход из системы | 11 |
| Ввод нового пароля | 12 |
| Настройка параметров системы | 12 |
| Установка даты и времени прибора «Пульсар-3.1М» | 12 |
| Просмотр даты и времени | 12 |
| Установка даты и времени | 12 |

Предлагаемая версия является рекламным вариантом и может быть адаптирована в соответствии с требованиями Заказчика.

Введение

Настоящее руководство описывает управление прибором "Пульсар-3.1М" с помощью программы, установленной на ПЭВМ.

ПЭВМ и "Пульсар-3.1М" соединяются кабелем, подключаемым к последовательному порту компьютера и соединителю «Связь» прибора. Обмен информацией осуществляется по протоколу Modbus в режиме RTU и интерфейсу RS232C. При этом сохраняется возможность управления прибором с лицевой панели суммирующего модуля (см. руководство по эксплуатации ПИЛГ.407269.001 РЭ).

Управление через ПЭВМ расширяет функциональные возможности прибора:

- Учет по группам линий.
- Учет по массе при ручном вводе значения плотности.

• Формирование, просмотр, печать и хранение отчетов и таблиц К-факторов за длительный период.

• Графическое представление зависимости К-факторов от частоты.

Программа инсталлируется с дискеты на компьютер с установленной операционной системой Windows. На рабочем столе появляется ярлык "Пульсар-3.1М". Двойной щелчок левой клавиши мыши на ярлыке запускает программу.

Управление осуществляется с пяти основных экранов: Учет, Таблицы К_{ϕ}, Режим работы, Отчеты, Доступ. Экраны вызываются щелчком левой клавиши мыши на соответствующую закладку в верхней части экрана.



Экран «Учет»

Вид экрана «Учет» представлен на рисунке 1.

Рис. 1

Основные элементы

- На *Панели суммарных значений* (слева) отображаются текущий расход, объем и масса брутто, накопленные за текущие цикл/сутки по всем линиям.
- На Панели расхода по линиям (в центре) отображаются гистограммы текущего расхода по каждой из линий.

С помощью контекстного меню (рис. 1.1), вызываемого щелчком левой кнопки мыши по соответствующей гистограмме, можно:

менять размерность отображения расхода (м3/ч или проценты от максимального),

| - | Проценты м <u>3</u> /час | |
|---|---|----------------|
| | Установка максимального расхода Установка оптимального диапазона расхода Вывод из учета | линия <u>2</u> |
| | | |

Рис. 1.1

- > задавать максимальный расход по линии,
- > задавать оптимальный диапазон расхода по линии,
- ▶ вводить/выводить линию в учет/из учета.
- На *Панели значений по линиям* (снизу) отображаются текущие объем и масса, накопленных за цикл/сутки, расход, частота, К-фактор и плотность (ручная) по каждой линии.

Для переключения режима отображения объема и массы (текущий цикл / текущие сутки / предыдущий цикл / предыдущие сутки / нарастающий) необходимо щелкнуть мышью на одно из светлых полей возле надписей «Объем» и «Масса».

Ввод/вывод линии в учет/из учета

Для изменения состояния линии необходимо вызвать контекстное меню, щелкнуть мышью на соответствующий столбец панели расхода по линиям. В контекстном меню выбрать пункт «Ввод в учет» или «Вывод из учета».

Изменение максимального расхода по линии

Для изменения максимального расхода по линии необходимо вызвать контекстное меню, нажав мышью на соответствующий столбец панели расхода по линиям. В меню (см. Рис. 1.1) выбрать пункт «Установка максимального расхода». В появившемся окне (Рис. 1.2) ввести требуемое значение и нажать кнопку «ОК».

| Внимание | |
|----------------|------------------|
| Введите значен | ие максимального |
| расхода дл | пя установки |
| 8000 | |
| | |
| ОК | Отмена |
| | |
| P | 1.0 |

Рис. 1.2

Изменение оптимального диапазона расхода по линии

Для изменения оптимального диапазона расхода по линии необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув мышью на соответствующий столбец панели расхода по линиям. В меню выбрать пункт «Установка оптимального диапазона расхода». В появившемся окне (Рис. 1.3) ввести требуемые границы диапазона и нажать кнопку «OK».

| Введите диапазон расхода по линии 1 |
|-------------------------------------|
| Оптимальный максимум: |
| 6000 |
| Оптимальный минимум: |
| 1000 |
| ОК Отмена |

Рис. 1.3

Изменение размерности отображения расхода по линиям

Для изменения размерности отображения расхода по линии необходимо вызвать контекстное меню, нажав мышью на соответствующий столбец панели расхода по линиям. В меню (Рис. 1.1) выбрать «м3/час» или «Проценты».

Экран «Таблицы Кф»



Вид экрана «Таблицы Кф» представлен на рисунке 2.

Рис. 2

Основные элементы

- Панель таблиц К-факторов (сверху экрана) отображает текущую таблицу К-факторов по выбранной линии, загруженную из архива или редактируемую.
- Панель управления таблицей К-факторов (средняя часть экрана) содержит элементы у правления:
 - > открывающийся список для выбора линии,
 - ➤ кнопку редактирования таблицы К-факторов «Редактирование Кф»,
 - ➤ кнопку ввода таблицы К-факторов в учет «Ввод Кф в учет»,
 - кнопку для загрузки таблиц К-факторов из архива «Архив».
 - переключатель для управления автоматическим расчетом среднего К-фактора при редактировании таблицы.
- Панель графика К-фактора (внизу экрана) позволяет отображать графически зависимость К-фактора от частоты и содержит следующие элементы:
 - Два поля, информирующие о положении вертикального курсора на графике (с помощью них можно определить значение К-фактора в любой точке между ключевыми точками в таблице)
 - > Кнопка «Обновить график», используемая при редактировании таблицы К-факторов

Вывод на экран текущей таблицы К-факторов по линии

Для вывода на экран текущей таблицы К-факторов необходимо выбрать нужную линию в списке, открывающемся при нажатии мышью на поле рядом с надписью «Выбор линии».

Редактирование таблицы К-факторов и ввод в учет

- Перейти в режим редактирования таблицы К-факторов, нажав на кнопку «Редактирование Кф». Название кнопки изменится на «Отменить изменения Кф». Повторное нажатие приведет к выходу из режима редактирования с отменой всех внесенных изменений.
- Ввести нужные значения в каждую ячейку таблицы, предварительно выделяя ячейку щелч-ком левой кнопки мыши или клавишами управления курсором. При этом:
 - все значения в таблице должны быть положительны,
 - значения частоты должны быть отсортированы в порядке возрастания,
 - если в таблице используются не все 10 столбцов, то оставшиеся столбцы нужно оставить пустыми.
- Для просмотра графика, полученного по введенной таблице, нажать кнопку «Обновить график» на панели графика.
- Для установки таблицы в прибор необходимо нажать кнопку «Ввод Кф в учет» (на приборе заранее должен быть поднят тумблер Госповерителя), при этом произойдет выход из режима редактирования таблицы. При установке таблицы в прибор она автоматически сохраняется в архив на компьютере. После установки таблицы тумблер Госповерителя нужно опустить и опломбировать.

Загрузка таблицы К-факторов из архива

- Для загрузки таблицы из архива необходимо выйти из режима редактирования.
- Нажать на кнопку «Архив», после чего появится окно работы с архивом (Рис. 3.1).
- В раскрывающемся списке выбрать линию для поиска у становленной таблицы Кф.
 Выбрать интервал дат поиска (таблицы сохраняются по датам ввода в учет), нажать кнопку «Вывести список».
- В нижней части окна будет выведен список найденных таблиц. Выбрать требуемую таблицу и нажать на кнопку «Выбрать» внизу окна.

| Ap | хив таблиц | К-факторов | | × |
|----|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ę | Эстановлен | нные таблицы Кф 📔 | | |
| | Выбор лині Интервал J | ии: Линия 4 дат для поиска: с 0 | ▼ 1.09.03 <u>IS</u> no | Вывести список 19.09.03 🗵 |
| | Nº n/n | Дата | Время установки | Состояние |
| | 1 | 13.09.03 | 00:10:54 | |
| | 2 | 13.09.03 | 00:12:24 | |
| | 3 | 13.09.03 | 00:13:43 | |
| | 4 | 13.09.03 | 00:15:18 | |
| | 5 | 13.09.03 | 00:15:50 | Вучете |
| | | | | |
| | | Выбрать | Отмена |] |

Рис. 3.1

Экран «Режим работы»

Вид экрана «Режим работы» представлен на рисунке 4.

| Название группы Линия 1 Линия 2 Лини Группа 1 Г Г Г Группа 2 Г Г Г Группа 3 Г Г Г | Кон 183 Линия 4 7 Г 7 Г | нфИГУРа∟ Линия 5 Лин Г Г | ция групп ния б Г Г | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Название группы Линия 1 Линия 2 Лини Группа 1 Г Г Г Группа 2 Г Г Г Группа 3 Г Г Г | ня3 Линия4 ГГГ 7 Г√ Г | Линия 5 Лин Г Г | ния 6 | | | |
| Группа 1 Г. Г. Г. Группа 2 Г. Г. Г. Группа 3 Г. Г. Г. | | L L A | | | | |
| Группа 2 Г Г Б Группа 3 Г Г Г | ק ע ד ד | ् ज | न प | | | |
| Fpynne 3 🗖 🗖 Г | | ч | Ā | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изменить конфигурацию | ь группу | Переименова | ть группу | Эдалить группу | Прин | атьизменения |
| Пред.счтки Пг | ред.цикл Н | араст.(отчет) | Текчщий цикл | текущие сути | си | |
| Название группы V М V | M | V M | V M | V M | Плотность | Расход |
| Группа 1 189581 161144 13893 | 11819 17 | 0143 144631 | 2150 1828 | 172293 146459 | 850.00 Ввод | 4467 |
| руппа 2 0 0 1601 | 1441 16 | 01 1441 | 1122 1010 | 2723 2450 | 900.00 Beog | 2333 |
| Группа 3 0 0 755 | 605 75 | 5 605 | 530 424 | 1285 1029 | 800.00 Beog | 1100 |

Рис. 4

Основные элементы

- Панель конфигурации групп линий служит для распределения линий между группами и управления группами.
- Панель параметров по группам отображает текущие и накопленные за предыдущие отчетные периоды значения объема и массы, расход и плотность по группам.

Управление группами линий

- Для внесения изменений в конфигурацию групп линий нажать на кнопку «Изменить конфигурацию». Для отмены изменений необходимо будет нажать на кнопку «Отменить изменения».
- Для добавления группы линий нажать кнопку «Добавить группу». В появившемся окне (Рис. 4.1) ввести название новой группы и нажать кнопку «ОК». В добавленную группу по умолчанию не включена ни одна линия.

| Внимание! | |
|-----------------------|-------------------------|
| Введите назван лин | ие новой группы ний: |
| ОК | Отмена |

Рис. 4.1

- Для удаления группы:
 - Нажать левой кнопкой мыши на строку, относящуюся к удаляемой группе на панели конфигурации групп.
 - Нажать кнопку «Удалить группу», далее в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «ОК».
- После удаления группы линии, в ходившие ранее в эту группу, не будут автоматически включаться в другую группу. Вы не сможете продолжить работу, пока не включите эти линии в любую из оставшихся групп.
- Для ввода какой-либо линии в группу нужно поставить галочку на пересечении строки группы и столбца линии, для вывода убрать галочку.

Ввод ручных значений плотности по группам

Для редактирования плотности нажать кнопку «Ввод» в столбце «Плотность» нужной группы. В появившемся окне (Рис. 4.2) ввести новое значение плотности и нажать кнопку «ОК».

| Внимание! | |
|---------------------|-----------------|
| Введите Плотность п | ю группе Группа |
| 1: | |
| 850.00 | |
| ОК | Отмена |

Рис. 4.2

Экран «Отчеты»

Вид экрана «Отчеты» представлен на рисунке 5.

| иды отчетов: за цикл за сутки таблицы К-Факторов |
|--|
| |
| От 19.09.03 До 19.09.03 Получить список отчетов 09.03 16:00 (за цикл) 09.03 18:00 (за цикл) ОЗ 18:00 (за цикл) С Автоматич. печать |
| |

Рис. 5

Общие положения

- По окончании отчетных периодов программа автоматически формирует соответствующие отчеты. Отчетными периодами являются сутки и цикл (1 или 2 часа).
- Другим видом отчета является таблица К-факторов, сохраненная в архив.

Основные элементы

- Панель отчета квадратное поле, занимающее большую часть экрана, служащее для отображения самого отчета.
- Панель выбора отчета служит для получения информации о существующих в архиве отчетах заданного вида за указанный период времени.

Просмотр, печать отчетов

- Поставить галочки напротив тех видов отчетов, которые необходимо получить. Выбрать интервал дат. Нажать кнопку «Получить список отчетов».
- В списке выбрать нужный отчет и щелкнуть на него мышью. Отчет появится на экране.
- Для печати выведенного на экран отчета нажать на значок принтера в нижней части панели выбора отчета.
- Для сохранения в файл выведенного на экран отчета нажать на значок дискеты в нижней части панели выбора отчета, в появившемся окне указать путь для сохранения отчета в файл. Формат файла – RTF (Rich Text Format) или обычный текстовый.

Автоматическая печать отчетов

Поставить галочку «Автоматическая печать» в нижней части панели выбора отчета. Отчеты за цикл и за сутки будут автоматически отправляться на принтер сразу после формирования.

Экран «Доступ»

Вид экрана «Доступ» представлен на рисунке 6.

| Учет Таблицы Кф Режим работы Отчеть | Доступ | 19.09.2003 19:35:07 |
|---|--|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Для регистрации нажмите кнопку "Вход в систему" | |
| | | |
| | | |
| | Вход в систему | |
| | Beron B Windows | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Изме | нить пароль Настройка | |
| | | |
| Время обновления: 1.232 | | |

Рис. 6

Основные элементы

- Группа из двух кнопок «Вход в систему» и «Выход в Windows» предназначена для регистрации пользователя в системе (программе) и выхода из системы и в Windows.
- Кнопка «Изменить пароль» позволяет задать новый пароль зарегистрированному пользователю.
- Кнопка «Настройка» предназначена для изменения параметров работы системы.

Регистрация и выход из системы

- Для регистрации в системе нажать кнопку «Вход в систему», в открывшемся окне (Рис. 6.1) ввести пароль и нажать кнопку «ОК».
- Для выхода из программы нажать кнопку «Выход в Windows», нажать «Да» в открывшемся окне для подтверждения.

| Вход в систему | |
|----------------|----------|
| Введите | апароль: |
| | |
| ОК | Отмена |

Рис. 6.1

Ввод нового пароля

 Для ввода нового пароля необходимо предварительно зарегистрироваться в системе, затем нажать кнопку «Изменить пароль». В открывшемся окне (Рис. 6.2) ввести старый и новый пароль, подтвердить новый пароль повторным вводом и нажать «ОК».

| Смена пароля | |
|----------------|--------|
| Старый пароль: | |
| Новый пароль: | |
| Подтверждение: | |
| ОК | Отмена |



Настройка параметров системы

- К параметрам настройки относятся номер СОМ-порта для связи с прибором «Пульсар 3.1М» и число каналов прибора (число линий учета).
- Изменение параметров осуществляется в диалоговом окне, открывающемся при нажатии на кнопку «Настройка» (Рис. 6.3). Номер порта выбирается из выпадающего списка, а число каналов задается в текстовом поле.
- При закрытии окна по нажатию кнопки «ОК» выдается предупреждающее сообщение о том, что новые параметры вступят в силу после перезагрузки системы.

| Настройка | | | |
|---|--|--|--|
| Com - порт подключения Пульсар 3.1 М: СОМ1 | | | |
| Количество каналов прибора: 6 | | | |
| ОК Отмена | | | |

Рис. 6.3

Установка даты и времени прибора «Пульсар-3.1М»

Просмотр даты и времени

Текущие дата и время прибора «Пульсар-3.1М» постоянно отображается в верхнем правом углу каждого экрана.

Установка даты и времени

Для установки даты и времени прибора нажать мышью на панель отображения даты и времени в верхнем правом углу экрана. В появившемся окне (Рис. 7) ввести необходимые дату и время, нажать на кнопку «ОК».

| Установка времени Пульсар 3.1М | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|--|
| Дата: | 08.10.03 | 15 | |
| Время: | 13 🔹 : | 13 🔹 : 41 🔹 | |
| ОК Отмена | | | |

Рис. 7